

# 【取扱説明書】

＜U-110 ベルトサンダー＞



## 1. アーム角度調整方法



六角レンチでボルトを緩め、アーム角度を調整してください。本体と隙間が無いように、ボルトを確実に締めてください。

## 3. ベルト位置変更方法




①のネジで角度を調整し、  
②のネジで先端が動かない  
ように固定してください。

## 2. ベルト交換方法


⚠ ベルトを先につけないと危険です。



①アーム部先端をカチッと音がする  
まで押し付け、ベルトを交換してくだ



②ベルトを先に付け、ロックレバーを押  
して、アームを戻します。



## 【プーリー部交換方法】



アーム先端のネジをマイナス  
(-)ドライバーではずし、新し  
いプーリーに交換してください。

## 【注意事項】 ⚠

- 使用空気圧は0.6MPa以下の圧力でご使用ください。
- 作業性のよい服装で作業してください。作業時は、目の保護のため保護メガネを、粉塵対策に粉塵マスクを、場合によっては保護手袋を着用してください。
- 安定した性能を維持するために、定期的に給油を行ってください。給油の不足はパーツの焼きつきを発生させ、作動不良、能力低下の原因になりますので、適切な給油管理を行ってください。

埼玉精機株式会社

〒333-0843 埼玉県熊谷市三ヶ尻2942番地